



ES

Ejecución

El cuadro en lienzo está hecho de un material de alta calidad con un gramaje de 240 g/m² y una impresión digital de alta resolución. Todo está protegido por una capa de laca UV que aumenta la durabilidad y la resistencia al desvanecimiento. El lienzo está montado sobre un marco de madera sólido, mientras que los bordes y laterales impresos crean una continuidad estética del diseño. El cuadro se entrega con un gancho de suspensión y dos tornillos para fijarlo, que deben montarse antes de colgarlo.

Antes del montaje

Asegúrate de que el producto no tenga daños visibles. Elige una pared seca, limpia y nivelada. Evita lugares con alta humedad para garantizar la durabilidad del producto. Verifica visualmente cómo se verá el cuadro en la pared seleccionada. Opcionalmente, marca los puntos de montaje con un lápiz para facilitar el proceso.

Instrucciones paso a paso

1. Coloca el cuadro con la parte posterior hacia arriba sobre una superficie estable y suave para evitar dañar el lienzo o el marco. **2.** Coloca el gancho de suspensión en el centro del borde superior del marco y fíjalo con los tornillos incluidos. Asegúrate de que el gancho esté bien fijado y estable. **3.** Elige el lugar donde colgar el cuadro. Usa un nivel para asegurarte de que el cuadro esté recto. Marca con un lápiz el punto de montaje donde fijarás el gancho o el clavo. **4.** Haz un agujero en el punto marcado (si es necesario) e inserta un taco. Luego, fija el gancho o introduce un clavo en el lugar preparado. **5.** Cuelga el cuadro colocando el gancho de suspensión sobre el gancho o el clavo. Asegúrate de que el cuadro esté estable y colgado de manera uniforme.

¿Cómo limpiar el cuadro?

Utiliza únicamente un paño suave para limpiar el marco y el lienzo. Evita el uso de productos de limpieza agresivos que puedan dañar el cuadro o su marco.

¡IMPORTANTE! Tome precauciones al utilizar el producto.

Asegúrese de que el cuadro esté correctamente montado en una superficie estable. Evite la humedad, el contacto directo con el fuego y las temperaturas altas para evitar daños al marco o a la tela. Proteja el cuadro de impactos, arañazos y el contacto con objetos afilados. Guárdelo en un lugar seco y sombreado, fuera del alcance de los niños y animales. Al finalizar su uso, deseche el producto conforme a las normativas locales sobre materiales de madera y textiles. No seguir estas recomendaciones puede provocar daños en el producto o riesgos de seguridad para el usuario.

