



## **ES** Instrucciones

### **Información sobre el producto**

Los papeles pintados están hechos de un material autoadhesivo de alta calidad que no requiere el uso de pegamento, lo que permite una instalación fácil y limpia. Gracias a la tecnología de impresión moderna, ofrecen colores intensos, detalles precisos y una alta resistencia a la decoloración. El producto está diseñado para diferentes tipos de interiores, tanto residenciales como comerciales.

### **Preparación antes de la instalación**

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el papel pintado no presente daños visibles. La superficie de la pared debe estar seca, limpia y lisa, libre de polvo, grasa y otras impurezas. Si la pared ha sido pintada recientemente, espere al menos 2 semanas para que la pintura se seque por completo. Use un nivel y un lápiz para trazar líneas verticales de guía y garantizar un posicionamiento preciso del papel pintado.

### **Instrucciones paso a paso**

**1.** Retire unos centímetros del papel protector y coloque el papel pintado en la pared, alineándolo con las líneas guía. Retire gradualmente el papel protector mientras alisa la superficie con una espátula o un paño seco para eliminar burbujas de aire. **2.** Coloque las tiras sin solaparlas, ajustando cuidadosamente el diseño. **3.** Después de colocar, alise el papel pintado con un rodillo de goma o un paño suave para garantizar una perfecta adhesión. **4.** Corte el exceso de papel pintado con un cuchillo afilado siguiendo el borde de la pared o del zócalo.

### **Limpieza y mantenimiento del papel pintado**

Limpie el papel pintado con un paño suave y húmedo. Evite el uso de detergentes fuertes y materiales abrasivos que puedan dañar la superficie. El polvo se puede quitar mejor con un paño seco o con una aspiradora con un accesorio suave.

#### **¡IMPORTANTE! Siga las precauciones de seguridad al utilizar este producto.**

Este producto puede representar un riesgo para los niños. Mantenga el papel pintado fuera del alcance de los niños y las mascotas. El papel pintado es inflamable – manténgalo alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Los fragmentos sueltos del papel pueden suponer un riesgo de asfixia o ingestión – asegúrelos y deséchelos de inmediato. Después de su uso, elimine el producto de acuerdo con las normativas locales de reciclaje de textiles y plásticos. No seguir estas recomendaciones puede provocar daños en el producto o riesgos para la salud y seguridad del usuario.

